

KONIG & MEYER 14300 Saxophone Stand



Cod.Art. : 53784

SUPPORTO PER SASSOFONO TENORE E CONTRALTO NERO

Supporto pieghevole regolabile per Sax Alto e Tenore. Base in plastica rinforzata in vetroresina. Supporto superiore flessibile per diverse dimensioni della campana. Supporto inferiore con bloccaggio in più posizioni verticali. Tutte le parti di contatto con lo strumento rivestite con esclusivo rivestimento di protezione in plastica.

Caratteristiche principali

- Adatto per: Sax Contralto e Sax Tenore
- Altezza: 485mm
- Supporti strumento: Materiale plastico di protezione
- Gambe: Pieghevoli
- Materiale: Acciaio
- Colore: Nero
- Peso: 1,04kg

Prezzo : €22,30 IVA inclusa (€18,28 esclusa IVA)