

GEWA Tracolla Per Chitarra Anello Di Fissaggio Regular Tie Strap Marrone

No image

GEWA
music

Cod.Art. : 205636

Le chitarre classiche e gli ukulele tradizionalmente non hanno un bottone per la tracolla, mentre le chitarre acustiche a corde d'acciaio di solito ne hanno solo uno. Come si fa quindi a fissare una normale tracolla per chitarra?

Il GEWA TIE STRAP è la soluzione:

Il passante in pelle per fissare la tracolla al manico della chitarra può essere agganciato e rimosso in modo rapido e semplice (per farlo, inserire il passante dietro la selletta sotto le corde)

Qualsiasi tracolla può essere fissata al bottone in plastica appositamente sviluppato (nessun rischio di punti di pressione come, ad esempio, con i bottoni a pressione in metallo)

Circonferenza interna ca. 17 cm

Materiale: pelle

Prezzo : €11,00 IVA inclusa (€9,02 esclusa IVA)
