

TASCAM CDX1700



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 2067

DOPPIO LETTORE CD/MP3 PROFESSIONALE PER DJ

Progettato per impieghi mobili o per clubs, il CD-X1700 è il CD-Player professionale per DJ più evoluto della gamma TASCAM. Oltre a tutte le funzioni presenti nel CD-X1500, il CD-X1700 dispone di una manopola di dimensioni maggiori, della riproduzione "reverse", e di un campionatore da 10 secondi per ognuno dei due lettori. digitaldj Excellence Award Il CD-X1700 può inoltre riprodurre CD MP3, con la possibilità di applicare anche effetti (pitch bend e tempo) sui files MP3. Anche il CD-X1700 supporta il TT-M1 "Turntable Magic", per suonare i CD come fossero dischi in vinile. Il CD-X1700 ed il mixer TASCAM X-17 formano un'accoppiata formidabile, di alte prestazioni e di grandi affidabilità. Questi due modelli combinati, sono perfetti sia per installazioni fisse, che per DJ professionali "on the road"

Caratteristiche

- Due campionatori integrati
- 10 secondi di campionamento per ogni unità
- Riproduzione al contrario dei campioni
- Controllo di Pitch ($\pm 32\%$) sui campioni
- Controllo di volume del campionatore
- Riproduzione di MP3
- Riproduce CD contenenti files MP3 (MPEG 1 audio layer 3)
- Fino a 254 cartelle, fino a 255 files per CD
- 32–190kbps, bit rate costante
- Effetti di Pitch bend e controllo di tempo su tracce MP3
- Effetti Digitali integrati
- Effetti Echo, Flanger e Filter sincronizzabili ai BPM; Filter con modalità auto o manuale
- Loop

TASCAM CDX1700

- Riproduce in continuo la sezione compresa tra i punti A e B
- 3 punti di Cue - Flash Start
- La riproduzione inizia istantaneamente dal punto di Cue
- Riproduzione al contrario
- Riproduzione a "otturatore"
- Dal punto di Cue, tenere premuto il tasto Cue fino a quando la riproduzione debba continuare
- Auto cue
- trova automaticamente l'audio all'inizio del brano musicale
- Auto ready
- Pausa all'inizio della traccia successiva
- Controllo di tempo: ± 0 , 8, 16, 32 e 100%
- Impostate il tempo della traccia con il cursore Tempo, o con il tasto TAP
- Funzione Key Original (Master Tempo)
- Mantiene l'intonazione originale, a qualsiasi velocità di riproduzione
- Funzione Pitch Bend
- Accelera o rallenta momentaneamente la riproduzione
- Controllo Key $\pm 16\%$
- Tramite la manopola, cambia l'intonazione senza cambiare il tempo
- Contatore BPM
- Mostra la velocità della traccia o la velocità impostata tramite il tasto TAP
- Funzione Scratch
- Usare la manopola per fare Scratch come con un giradischi
- Funzione Brake
- Frena fino a fermare la riproduzione
- Connettore per il TT-M1 Turntable Magic
- Scratch, pitch bend, riproduzione al contrario... come con un giradischi, adesso anche con il CD (altre informazioni)
- Riproduzione continua, singola e programmata (30 tracce)
- Memoria di traccia
- Memorizza diversi parametri di riproduzione per 100 tracce
- Funzione Fader start
- Dare inizio alla riproduzione tramite un apparecchio esterno

TASCAM CDX1700

che supporti la funzione Fader Start (X-9, X-17, X-15 ecc.)

- Funzione Relay play
- Riproduzione continua su entrambi i lettori
- Memoria Anti-shock
- Uscita digitale
- Supporta dischi CD-R, CD-RW
- Controller compatto (2 U. Rack 19")

Prezzo : €659,00 IVA inclusa (€540,16 esclusa IVA)
