

TASCAM TTM1



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 2069

SCRATCH CONTROLLER

Non c'è da meravigliarsi se TT-M1 significa "Turntable Magic". Infatti si installa su qualsiasi giradischi per DJ per controllare i lettori CD TASCAM CD-X1500 e CD-X1700, il lettore CD Vestax CD-X05 ed il lettore/masterizzatore di CD Vestax CD-R07. Il TT-M1, compatto e resistente, non necessita di connessioni speciali, di computer, di dischi speciali - si può addirittura usare il sottodisco in feltro. digitaldj Excellence Award Una volta installato sul giradischi (che si può continuare ad usare normalmente), il TT-M1 permette di usare il giradischi per controllare funzioni come start/stop, tempo, accelerare e frenare, oltre che naturalmente per compiere tutte le acrobazie di scratch, back-spin, pitch bend, il tutto sull'audio in uscita dal CD-Player.

Caratteristiche principali

- Si installa sulla grande maggioranza dei giradischi per DJ, senza necessità di connessioni addizionali, computer, o vinile speciale
- Controlla tramite il piatto del giradischi funzioni come start/stop, tempo, brake, ecc.
- Può lavorare anche senza un giradischi (Scratch su qualsiasi superficie piana!)
- Alimentato dai CD-Player per DJ di TASCAM

Prezzo : €83,00 IVA inclusa (€68,03 esclusa IVA)