

ERGOPLAY Tappert for Kids



Cod.Art. : 60104

SUPPORTO PER CHITARRA PER BAMBINI

Ergoplay è un modo rilassante di fare musica con la chitarra e altri strumenti a corda. Ergoplay emoziona e ispira: vedrai come i passaggi difficili non solo diventeranno più facili, ma anche più dinamici e senza stancarsi! Ergoplay supporta la postura naturale senza limitare la tua libertà di movimento.

Caratteristiche principali

- Versione ridotta per bambini
- Realizzato in leggero Alluminio
- Appoggio in gomma alveolare
- Fissaggio alla chitarra con ventose

Prezzo : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)
