

SX Gipsy Rose Kit chitarra elettrica per ragazze



Cod.Art. : 7248

CHITARRA ELETTRICA + ACCESSORI

Gli STARTER KIT Gipsy Rose sono rivolti alle giovani musiciste in erba. Infatti il peso e le dimensioni sono ridotte per facilitare lo studio. Come tutti i kit Sx, si caratterizzano per la qualità delle finiture ed il prezzo vantaggioso.

Caratteristiche

- Corpo in frassino
- Manico in acero
- Tastiera in palissandro 21 tasti
- 2 controlli di tono, Volume, selettore a 5 posizioni.
- Ponte in stile vintage.
- Scala 628 mm
- Meccaniche cromate

Il Kit comprende:

- borsa
- tracolla
- adesivi
- DVD didattico

Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)