

KORG nanoPAD Black



Produttore : Korg

Cod.Art. : 7398

CONTROLLER MIDI

Quando Korg stabilì di costruire un drum pad controller, svolse bene il proprio compito: con caratteristiche esclusive e pad dalla risposta eccezionale, il padKONTROL è diventato e resta uno dei pad controller più ricercati sul mercato. Ora il nanoPAD offre 12 pad dal feeling e dalla risposta eccellenti con nuove dimensioni ridotte. Inoltre, una nuova funzione Chord Trigger vi permette di immettere gli accordi in un singolo pad, aiutandovi a sfruttare al meglio la vostra superficie di lavoro mentre create. I pad sono anche in grado di trasmettere messaggi di control change, trasformandosi in un'interfaccia perfetta per rendere soliste o silenziare le tracce di un mixer, attivare e disattivare parametri, o avviare la riproduzione di clip durante le vostre esecuzioni dal vivo. Il pad X/Y del nanoPAD offre i modi 'Roll' e 'Flam', per aiutarvi a creare tracce di batteria dal massimo realismo. Il pad X/Y trasmette anche MIDI CC (Control Change), che lo rendono l'interfaccia ideale per qualsiasi parametro all'interno del vostro software che richieda l'intera gamma di controllo MIDI, come pitch, cutoff, volume e molto altro. Con il "KORG KONTROL Editor" (scaricabile gratuitamente dal sito web Korg), potete personalizzare quattro scene che memorizzano le funzioni dei pad e del pad X/Y all'interno del nanoPAD, per soddisfare le vostre necessità di controllo. Ciò significa che potete accedere a 48 note/accordi e a 60 controller MIDI, o a qualsiasi combinazione dei due tipi di dati in qualsiasi momento. Potete anche selezionare tra tre curve di velocity o una velocity fissa per adattare il nanoPAD al vostro tocco.

Prezzo : €55,00 IVA inclusa (€45,08 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €45,00 IVA inclusa (€36,89 esclusa IVA)