

ALESIS DMPAD Crash 12" (30 cm.)



ALESIS

Cod.Art. : 9777

PAD CRASH 12" SINGLE ZONE CON CHOKE PER
SERIE DM

Questo pad piatto in gomma vi dà lo swing a cui siete abituati e quasi nessuno dei rumori di un piatto acustico. Funziona praticamente con tutti i moduli di batteria elettronica, è possibile afferrare il bordo del piatto per interrompere il suono.

Specifiche
tecniche

- Natural-feeling rubber cymbal pad
- Large choke trigger stops the sound when grabbed
- Realistic cymbal movement
- Almost none of the noise of an acoustic cymbal
- Works with virtually all electronic drum modules and devices
- Mounts on most cymbal stands and mounts
- N.B. La funzione choke non è utilizzabile con il modello DM6

Prezzo : €79,00 IVA inclusa (€64,75 esclusa IVA)